

Gi?m m?c tiêu th? ?i?n n?ng v?i ch? ?? hi?u su?t Nh? trên thi?t b? Galaxy c?a b?n

- [Mô tả và hướng dẫn bật chế độ nhẹ](#)
- [Kích hoạt chế độ Nhẹ trong bảng Điều khiển nhanh](#)
- [Những mẹo tiết kiệm pin khác](#)

Mô tả và hướng dẫn bật chế độ Nhẹ

Ngày cập nhật gần nhất : 18-08-2023

Chế độ Nhẹ là một chức năng nhằm cải thiện việc tỏa nhiệt và mức tiêu thụ pin của điện thoại bằng cách thay đổi tốc độ xử lý. Khi hoạt động ở chế độ Nhẹ, thiết bị có thể sử dụng hiệu suất ở mức thấp hơn so với bình thường mà không bị ảnh hưởng đến việc lướt web, mạng xã hội, gọi điện thoại hoặc xem video.

Ba chiếc điện thoại Galaxy được lồng vũ bao phủ xung quanh.

Kích hoạt chế độ Nhẹ trong Cài đặt

Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 1. Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 1.

Bước 1. Mở menu **Cài đặt** rồi nhấn vào **Chăm sóc pin và thiết bị**.

Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 2. Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 2.

Bước 2. Nhấn vào **Pin**.

Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 3. Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 3.

Bước 3. Cuộn xuống và nhấn vào **Các cài đặt pin khác**.

Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 4. Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 4.

Bước 4. Nhấn vào **Hỗ trợ hiệu suất**.

Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 5. Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 5.

Bước 5. Nhấn vào **Nhẹ**.

Kích hoạt chế độ Nhẹ bằng menu Cài đặt, hãy thêm tiện ích này vào bảng Điều khiển nhanh, việc này sẽ giúp bạn dễ dàng tắt hoặc bật chế độ Nhẹ trong tích tắc

Sau khi đã bật chế độ Nhẹ bằng menu Cài đặt, hãy thêm tiện ích này vào bảng Điều khiển nhanh, việc này sẽ giúp bạn dễ dàng tắt hoặc bật chế độ Nhẹ trong tích tắc.

Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 1.
Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 1.

Bước 1. Sử dụng hai ngón tay, vuốt xuống từ đầu màn hình thiết bị của bạn để mở bảng Điều khiển nhanh. Sau đó, nhấn vào **Tùy chọn khác** (ba dấu chấm dọc), rồi nhấn vào **Sửa phím**.

Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 2.
Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 2.

Bước 2. Chạm và giữ biểu tượng **Hỗ trợ hiệu suất**, sau đó kéo biểu tượng đó vào bảng Điều khiển nhanh.

Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 3.
Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 3.

Bước 3. Nhấn vào **Hoàn tất**.

Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 4.
Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 4.

Bước 4. Nhấn vào **Hỗ trợ hiệu suất** để bật hoặc tắt.

Lưu ý:

- Chế độ hiệu suất Nhẹ được hỗ trợ bởi các kiểu máy dòng Z và S được phát hành sau Galaxy Z Flip4, Z Fold4 và S23.
-
- Chế độ hiệu suất Nhẹ sẽ tự động tắt khi chơi trò chơi.

Những mẹo tiết kiệm pin khác

Để giảm mức tiêu thụ năng lượng trên thiết bị Galaxy, bạn có thể làm theo các mẹo sau:

- **Điều chỉnh độ sáng màn hình:** Giảm độ sáng màn hình hoặc bật độ sáng tự động để giảm mức sử dụng năng lượng.
- **Tắt Wi-Fi:** Chỉ bật lại tính năng này khi bạn cần sử dụng.
- **Tắt Bluetooth và GPS:** Tắt Bluetooth và GPS (Vị trí) khi không sử dụng để tránh tiêu hao năng lượng không cần thiết.
- **Bật chế độ tiết kiệm pin:** Kích hoạt chế độ tiết kiệm pin tích hợp trên thiết bị của bạn để tối ưu hóa việc sử dụng pin.
- **Quản lý thông báo:** Giảm thiểu số lượng thông báo hoặc đặt thông báo ưu tiên để ngăn việc đánh thức màn hình không cần thiết.
- **Giảm thời gian chờ màn hình:** Đặt khoảng thời gian chờ màn hình ngắn hơn để tắt nhanh màn hình khi không sử dụng.
- **Tắt các tính năng không cần thiết:** Tắt các tính năng như NFC, Màn hình luôn bật và phản hồi rung nếu bạn không cần.
- **Đóng các ứng dụng không sử dụng:** Đóng các ứng dụng chạy ngầm không sử dụng để giải phóng tài nguyên hệ thống.