

Cách thiết lập Q-Symphony

Đảm bảo rằng loa thanh đang bật. Sau đó, kết nối với loa thanh của bạn trong menu Ngõ ra Âm thanh.

Khi đã kết nối với loa thanh, âm thanh sẽ tự động phát ra từ TV và loa thanh cùng lúc.

Bước 1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của TV và chọn menu Cài đặt.

soundbar source menu

Bước 2. Chọn menu Âm thanh, rồi chọn Ngõ ra âm thanh.

selecting sound menu

Bước 3. Tìm và chọn loa thanh bạn muốn kết nối cho Q-Symphony (ví dụ: TV + Loa thanh [tên thiết bị])

selecting soundbar device

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình thiết bị và menu chỉ là hình ảnh mẫu bằng tiếng Anh, nhưng các chức năng này có sẵn bằng ngôn ngữ của quốc gia bạn.

Revision #1

Created 19 November 2025 03:18:18 by Sơn Nguyễn

Updated 19 November 2025 03:18:34 by Sơn Nguyễn