

Kích hoạt chế độ Nhẹ bằng menu Cài đặt, hãy thêm tiện ích này vào bảng Điều khiển nhanh, việc này sẽ giúp bạn dễ dàng tắt hoặc bật chế độ Nhẹ trong tích tắc.

ng ?i?u khi?n nhanh

Sau khi đã bật chế độ Nhẹ bằng menu Cài đặt, hãy thêm tiện ích này vào bảng Điều khiển nhanh, việc này sẽ giúp bạn dễ dàng tắt hoặc bật chế độ Nhẹ trong tích tắc.

Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 1.

Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 1.

Bước 1. Sử dụng hai ngón tay, vuốt xuống từ đầu màn hình thiết bị của bạn để mở bảng Điều khiển nhanh. Sau đó, nhấn vào **Tùy chọn khác** (ba dấu chấm dọc), rồi nhấn vào **Sửa phím**.

Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 2.

Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 2.

Bước 2. Chạm và giữ biểu tượng **Hỗ trợ hiệu suất**, sau đó kéo biểu tượng đó vào bảng Điều khiển nhanh.

Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 3.

Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 3.

Bước 3. Nhấn vào **Hoàn tất**.

Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 4.

Kích hoạt hiệu suất Nhẹ bằng Điều khiển nhanh bước 4.

Bước 4. Nhấn vào **Hỗ trợ hiệu suất** để bật hoặc tắt.

Lưu ý:

- Chế độ hiệu suất Nhẹ được hỗ trợ bởi các kiểu máy dòng Z và S được phát hành sau Galaxy Z Flip4, Z Fold4 và S23.
-
- Chế độ hiệu suất Nhẹ sẽ tự động tắt khi chơi trò chơi.

Revision #1

Created 19 November 2025 03:13:30 by Sơn Nguyễn

Updated 19 November 2025 03:13:44 by Sơn Nguyễn