

Mô t? và h???ng d?n b?t ch? ?? nh?

Ngày cập nhật gần nhất : 18-08-2023

Chế độ Nhẹ là một chức năng nhằm cải thiện việc tỏa nhiệt và mức tiêu thụ pin của điện thoại bằng cách thay đổi tốc độ xử lý. Khi hoạt động ở chế độ Nhẹ, thiết bị có thể sử dụng hiệu suất ở mức thấp hơn so với bình thường mà không bị ảnh hưởng đến việc lướt web, mạng xã hội, gọi điện thoại hoặc xem video.

Ba chiếc điện thoại Galaxy được lồng vũ bao phủ xung quanh.

Kích ho?t ch? ?? Nh? trong Cài ???t

Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 1.Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 1.

Bước 1. Mở menu **Cài đặt** rồi nhấn vào **Chăm sóc pin và thiết bị**.

Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 2.Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 2.

Bước 2. Nhấn vào **Pin**.

Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 3.Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 3.

Bước 3. Cuộn xuống và nhấn vào **Các cài đặt pin khác**.

Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 4.Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 4.

Bước 4. Nhấn vào **Hồ sơ hiệu suất**.

Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 5.Kích hoạt chế độ hiệu suất Nhẹ bước 5.

Bước 5. Nhấn vào **Nhẹ**.

Revision #1

Created 19 November 2025 03:12:45 by Sơn Nguyễn

Updated 19 November 2025 03:13:25 by Sơn Nguyễn