

# Những mẹo tiết kiệm pin khác

Để giảm mức tiêu thụ năng lượng trên thiết bị Galaxy, bạn có thể làm theo các mẹo sau:

- **Điều chỉnh độ sáng màn hình:** Giảm độ sáng màn hình hoặc bật độ sáng tự động để giảm mức sử dụng năng lượng.
- **Tắt Wi-Fi:** Chỉ bật lại tính năng này khi bạn cần sử dụng.
- **Tắt Bluetooth và GPS:** Tắt Bluetooth và GPS (Vị trí) khi không sử dụng để tránh tiêu hao năng lượng không cần thiết.
- **Bật chế độ tiết kiệm pin:** Kích hoạt chế độ tiết kiệm pin tích hợp trên thiết bị của bạn để tối ưu hóa việc sử dụng pin.
- **Quản lý thông báo:** Giảm thiểu số lượng thông báo hoặc đặt thông báo ưu tiên để ngăn việc đánh thức màn hình không cần thiết.
- **Giảm thời gian chờ màn hình:** Đặt khoảng thời gian chờ màn hình ngắn hơn để tắt nhanh màn hình khi không sử dụng.
- **Tắt các tính năng không cần thiết:** Tắt các tính năng như NFC, Màn hình luôn bật và phản hồi rung nếu bạn không cần.
- **Đóng các ứng dụng không sử dụng:** Đóng các ứng dụng chạy ngầm không sử dụng để giải phóng tài nguyên hệ thống.

---

Revision #1

Created 19 November 2025 03:13:48 by Sơn Nguyễn

Updated 19 November 2025 03:14:06 by Sơn Nguyễn